

Instrukcja Smartwatch DZ09

1. Szczegóły produktu:



Złącza i przyciski:

ON/OFF/powrót – Przyciśnij i przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć zegarek. Krótkie przyciśnięcie powraca do głównego ekranu startowego.

Mikrofon – Nie zasłaniaj podczas rozmowy.

USB – gniazdo ładowania.

Głośnik – Nie zasłaniaj podczas rozmowy.

Kamera – pozwala na wykonywanie zdjęć

1. Połączenie Bluetooth z Telefonem:

Aby rozpocząć korzystanie ze smartwatcha w trybie asystenta Bluetooth należy wejść w menu zegarka, następnie Bluetooth. Opcje „Zasilanie (Power)” oraz „Widoczność (Visibility)” muszą być włączone.

Połączenie Bluetooth musi być również włączone i aktywne na smartfonie z którym parujemy zegarek. W menu ustawień Bluetooth smartfona zegarek powinien być widoczny jako „**DZ09**” lub „Smart watch”, na tym etapie należy sparować zegarek ze smartfonem.

Po zakończeniu parowania oba urządzenia powinny ze sobą współpracować. Poprawność połączenia można łatwo sprawdzić wykonując połączenie z innego telefonu na telefon, do którego został podłączony smartwatch.

W momencie połączenia przychodzącego zegarek powinien zacząć dzwonić, umożliwić odbiór połączenia oraz pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Jeśli tak nie jest należy ponownie sprawdzić poprawność połączenia Bluetooth między zegarkiem a smartfonem.

Następnie można przystąpić do instalacji aplikacji wspomagającej na smartfonie. W sklepie **Google Play** jest dostępnych wiele tego typu aplikacji jednak polecamy korzystanie z „**BT Notification**”. Aby ją pobrać należy w sklepie Google Play wpisać „**BT Notification**”.

Po zainstalowaniu jednej z powyższych aplikacji należy ją uruchomić i połączyć się z wcześniej sparowanym zegarkiem oraz zezwolić na przesyłanie i synchronizowanie powiadomień Push na zegarek. W menu aplikacji jest możliwość wyboru które powiadomienia mają być przesyłane na zegarek (**SMS, Whatsapp, Messenger, Facebook, Viber, Instagram, E-Mail, itd.**)

2. KARTA SIM

Korzystanie z funkcji samodzielnego telefonu wymaga zainstalowania w zegarku karty SIM.

W tym celu delikatnie zdejmij klapkę, która znajduje się na spodzie koperty zegarka i ostrożnie wyjmij baterię.

Pod baterią znajdują się dwa gniazda – **SIM** oraz **MicroSD**.

Włóż kartę **MicroSIM** do gniazda **SIM** i zabezpiecz metalowym zatrzaskiem.

Włóż baterię i załóż klapkę.

Po włączeniu zegarka karta **SIM** zostanie automatycznie wykryta i jeśli jest zablokowana kodem **PIN** trzeba będzie go wpisać na ekranie. Zegarek nie posiada blokady **SIMLock** więc działa z kartami każdego operatora.

Teraz po wykonaniu połączenia na numer telefonu przypisany do zainstalowanej karty SIM zegarek zadzwoni a rozmowy odbywać się będą za pomocą wbudowanego głośnika oraz mikrofonu.

Smartwatch w tym trybie pozwala również na odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS.

Aby zainstalować w zegarku kartę pamięci należy wykonać dokładnie te same czynności co w przypadku instalacji **karty SIM**.

Kartę **MicroSD** (pojemność **max. 32GB**) instalujemy w gnieździe znajdującym się obok gniazda karty SIM wsuwając ją zgodnie z wycięciem.

Po uruchomieniu zegarka zawartość karty pamięci będzie widoczna w aplikacji „**Menedżer plików**”.

3. Szybki kurs obsługi zegarka

Przejsię na następną stronę wykonujemy przesuwając palcem po ekranie w lewo.

Powrót do ostatniej strony poprzez przesuwanie palcem po ekranie w prawo.; wejście do powiadomień poprzez przesunięcie z "góry na dół"; a powrót na ekran główny przesunięciem z dołu do góry.

Ruch należy wykonać zdecydowanie zbyt krótkie przesunięcie zegarek wyeliminuje traktując je jako błąd.

4. Ekran zegara

Sposoby ustawiania zegarka:

Metoda 1: Włączyć zegarek, kiedy zegarek wyświetla ekran zegara, proszę nacisnąć ekran na środku następnie wybieramy ten wygląd, który nam najbardziej odpowiada.

Metoda 2: Włączyć zegarek, Menu główne (main menu): ustawienia (setting)--ustawienia zegara (clock setting)--ustawienia menu trybu uspienia (standby menu display) – odblokować wybór (unlock selection) ,wybrać wygląd zegara jaki się nam podoba.



5. Zmiana języka na Polski

Aby zmienić język zegarka należy wejść w

Ustawienia(Setting) ---> Ustawienia Zegarka(Phone Setting) --->
Język(Language) ---> Język Polski ---> OK

Aby przywrócić zegarek do ustawień fabrycznych należy przejść w
Ustawienia → Restore Setiing → Kod 1122

Rozwiązywanie problemów

1. Nie da się włączyć

Jeśli smartwatch nie chce się włączyć upewnij się, że bateria jest naładowana. W tym celu podłącz zegarek za pomocą dołączonego kabla USB do uruchomionego komputera lub jakiegokolwiek ładowarki USB na minimum 20 minut. Jeśli w tym czasie zegarek nie wykaże żadnych objawów działania spróbuj podłączyć ładowanie innym kablem USB do innego źródła prądu. Jeśli to nie pomaga bateria lub zegarek są prawdopodobnie niesprawne.

2. Nie da się połączyć z telefonem

Jeśli na liście widocznych urządzeń Bluetooth w smartfonie nie widać zegarka upewnij się, że w ustawieniach zegarka połączenie Bluetooth jest włączone oraz ustawione na „Widoczny”. Jeśli smartfon nadal nie widzi zegarka spróbuj odnaleźć smartfon z poziomu zegarka. W tym celu otwórz w zegarku menu Bluetooth i użyj funkcji „Znajdź urządzenie”, „Search new device” lub „My devices”.

3. Bateria krótko trzyma

Bateria w tego typu zegarkach powinna wytrzymać od rana do wieczora przy normalnym, średnim użytkowaniu. Jeśli Twój zegarek rozładowuje się dużo wcześniej może to oznaczać uszkodzoną baterię. Należy jednak pamiętać, że intensywne używanie zegarka (zwłaszcza połączenia telefoniczne) mocno skraca czas pracy na baterii. Bateria będzie się również rozładowywać bardzo szybko jeśli zegarek będzie wykorzystywany w trybie samodzielnego telefonu (karta SIM) a zasięg sieci będzie słaby. Wymusza to na zegarku częste wyszukiwanie sieci GSM co powoduje bardzo szybkie rozładowanie baterii.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, po wórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach



Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

KA3MARKET Przemysław Wojtzyk
Ul. Owsiana 8/10 m.2
25-725 Kielce
Polska
NIP: 657-257-10-05
Tel.: +48 576 955 444
www.ka3market.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.