

ALARM ROWEROWY

MODEL: AG436

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne


Alarm rowerowy aktywowany ruchem-drganiami roweru - SKUTECZNIE uniknij kradzieży Twojego roweru!

Cechy produktu:


- Bardzo głośny 110dB alarm rowerowy - skutecznie odstraszy złodzieja naszego cennego sprzętu.
- Sterowany za pomocą 3 przycisków (A,B,C), dzięki którym można również w łatwy sposób ustawić swój własny kod.
- Montuje się go na ramię roweru, np. pod siodełko. Całkowicie bezpieczny - nie można wyjąć baterii gry alarm jest zamontowany na rowerze.
- Po uzbrojeniu, alarm automatycznie aktywuje się, gdy rower zostanie poruszony. Po kilkukrotnej próbie wpisania złego kodu następuje blokada na 3 minuty. W przypadku próby zdjęcia lub uszkodzenia (np przez kopnięcie alarmu) alarm natychmiast się włączy.
- Zasilany jest 1 baterią 9V, która starczy na bardzo długo.
- Posiada 3 poziomy czułości niski, średni i wysoki.
- Alarm całkowicie odporny na warunki atmosferyczne (wodoodporny).
- Pasuje na rower każdego typu, a także można go zamocować na motor, skuter, quad itp.

2. Instalacja & obsługa

1. Wyjmij alarm z opakowania, podważ pokrywę baterii i włóż do środka jedną baterię 9V podłączając ją do kabelka połączeniowego. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.



2. Zamontuj alarm na ramie roweru np. na rurze podsiodłowej i mocno dokręć śruby zacisku. Przyciski alarmu powinny być skierowane ku górze tak jak na rysunku poniżej.



3. Alarm może być rozbrojony domyślnym kodem „ABCA”. Aby zmienić kod należy na rozbrojonym alarmie nacisnąć i przytrzymać „A” przez 3 sekundy, aż do usłyszenia krótkiego dźwięku „Di”,

wprowadzić stary kod alarmu i następnie należy (w ciągu 5 sekund) wprowadzić nowy kod naciskając dowolną 4 literową sekwencję przycisków „A”, „B” lub „C”. Jeśli kod został zmieniony usłyszysz „DiDiDi”, jeśli nie został zmieniony usłyszysz długi dźwięk „Diiii” - w takim przypadku powtórz procedurę. Jeżeli wyjmiesz baterię na dłużej niż 30 sekund domyślny kod zostanie automatycznie przywrócony.

4. **Zmiana czułości alarmu:** na nieuzbrojonym alarmie naciśnij „C” i przytrzymaj aż do usłyszenia dźwięku „Di” - wysoka czułość, „DiDi” - średnia czułość, „DiDiDi” - niska czułość.
5. **Uzbrojenie alarmu:** Naciśnij „B” przez 3 sekundy aż do usłyszenia krótkiego dźwięku „Di” - alarm zostanie uzbrojony po 5 sekundach. Uzbrojony alarm aktywuje się automatycznie po poruszeniu urządzenia.
6. **Rozbrajanie alarmu:** Wprowadź 4 literowy kod za pomocą przycisków „A”, „B” i „C”. Jeżeli wprowadzić prawidłowy kod usłyszysz „DiDiDi”, jeśli zły usłyszysz długi dźwięk „Diiii”.
7. Po 4 nieudanych próbach rozbrojenia alarmu, przyciski zostaną zablokowane na 3 minuty.

3. Specyfikacja

- Wymiary : 9.7 cm x 6.3 cm x 3.7 cm
- Waga : 93 gram
- Kolor: czarny
- Zasilanie: bateria 9V 6F22(brak w zestawie)
- Siła alarmu: 110dB
- Temperatura pracy: -15C +75C

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią 9V 6F22. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. Jeżeli głośność alarmu przestanie być dostatecznie wysoka, należy wymienić baterię na nową.
- Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów.
- Nie używać urządzenia w ekstremalnie niskich/wysokich temperaturach.
- Urządzenie jest odporne na opady deszczu i śniegu, jednak nie należy go zanurzać całego w wodzie.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j. <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.