

# ODTWARZACZ MP3

MODEL: AK301, AK301A

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Kieszonkowy odtwarzacz Mp3 z dyktafonem, radiem i wbudowanym czytnikiem popularnych i tanich kart microSD umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

#### Cechy produktu:

- MP3 Player w eleganckiej zwartej obudowie odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu microSD/TF.
- Dzięki wbudowanemu wtykowi USB player może (z zainstalowaną kartą pamięci) służyć jak zwykły wypasiony pendrive.
- Jest bardzo praktyczny, poręczny, przenośny - można go wszędzie ze sobą zabrać (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu, na rower, na wycieczkę itp...).
- Charakteryzuje się czystym brzmieniem. Posiada oczko na zamocowanie smyczy.
- Wyposażony w dyktafon - możesz nagrywać wszystko co się dzieje dookoła Ciebie.
- Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - można nimi przetrzucać kolejne utwory, regulować głośność, pauzować odtwarzanie.
- Wbudowana funkcja czytnika kart pamięci (pendrive) po podpięciu playera do komputera za pomocą wbudowanego w player wtyku USB - nie musisz szukać oddzielnego kabelka.
- Player zasilany jest z łatwo dostępnych baterii/akumulatorów AAA 1,5V - nigdy nie zabraknie Ci energii.

#### Specyfikacja:

- Wyświetlacz LCD 1,5" - podświetlany na niebiesko
- Pamięć wbudowana: brak
- Czytnik kart: microSD/TF do 32GB
- Formaty plików: MP3, Wma
- Pasma przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
- Wejścia: USB, Czytnik kart
- Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm
- Funkcj nagrywania dźwięku
- Zasilanie: 1x bateria AAA 1,5V
- Sygnalizacja diodą statusu pracy (ładowanie, odtwarzanie).
- **POLSKIE MENU**
- Przewijanie utworów w przód i w tył
- Zmiana głośności odtwarzania
- Equalizer
- Powtarzanie : raz , wszystko
- Przełącznik HOLD (blokada przycisków)
- Obsługa TAG-ów : wyświetla tytuł utworu ,czas
- Wbudowane RADIO FM ( 87-108 MHz ) - zapamiętuje 20 stacji

- Obudowa antyscratch
- Wymiary odtwarzacza: 96mm x 30mm x 19mm

### 2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem włóż do niego 1 baterię AAA 1,5V.//\*
2. Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik naciskając i przytrzymać przycisk PLAY/PAUSE.
3. Poruszanie się po MENU odbywa się przełącznikiem MODE (przesuwanie w lewo << / prawo >>) Aby wybrać opcję w Menu należy nacisnąć przycisk MODE. Aby wyjść z opcji należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
4. Aby zmienić język MENU na polski należy w głównym menu wybrać opcję SYS, następnie Language, następnie Poland.
5. Regulację głośności wykonuje się za naciskając przycisk Voli + i -.
6. Aby zatrzymać/wznović odtwarzanie utworu naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.
7. Aby zmienić utwór należy nacisnąć przycisk >> lub <<. Aby przewinąć utwór należy nacisnąć i przytrzymać przycisk >> lub <<.
8. Aby skopiować dane z/na kartę pamięci podłącz WYŁĄCZONY player do komputera – po chwili system wykryje nowe urządzenie, które pojawi się w systemie jako nowy dysk przenośny. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj przelożyć kabel do innego portu USB komputera.

### 3 Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp. j., <http://www.aptel.pl>

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.