

DZWONEK BEZPRZEWODOWY 2 PILOTY model: AG79



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty.

Nie wymaga instalacji dzwonek. Dzwonek i przycisk dzwonek są zasilane bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość radiowa.

Dzwonek posiada stosunkowo duży zasięg działania, gdyż w terenie otwartym dochodzi on do 150m.

2. Instalacja przycisków

- Delikatnie podważyć tylną ściankę przycisku, a następnie ją zdjąć.
- Włożyć 1 baterię 23A 12V do wnętrza przycisku i z powrotem nałożyć tylną ściankę.
- Przymocować przycisk do ściany za pomocą dołączonej taśmy klejącej dwustronnej.

3. Instalacja centralki

- Zdjąć pokrywkę baterii dostępną na tylnej ściance centralki.
- Włożyć 2 baterie AA 1,5V do wnętrza centralki i z powrotem nałożyć pokrywkę
- Za pomocą przycisku dostępnego na bocznej ściance centralki wybrać odpowiedni sygnał dźwiękowy

- Przymocować centralkę do ściany za pomocą wcześniej przygotowanego bolca montażowego o szerokiej główce (na przykład wkręt lub gwóźdź)

4. Dostrajanie centralki i pilotów

- Centralka i piloty zostały sparowane fabrycznie przez co uzyskuje się pewność, iż zestaw zawsze będzie działał poprawnie i nie będzie zakłócany przez inne urządzenia tego typu dostępne w zasięgu.
- Po ukończeniu instalacji sprawdzić działanie całego zestawu poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisków dzwonka. Jeżeli centralka nie reaguje na naciśnięcie przycisków należy sprawdzić poprawność zainstalowania baterii i ewentualnie sprawdzić czy centralka nie znajduje się zbyt daleko nadajników (pilotów).

3. Specyfikacja

- Model: AG79
- Zasilanie pilota: 1 x bateria AA 1.5V
- Czas działania: około rok przy uruchamianiu dzwonka 20 razy dziennie
- Sygnalizacja dźwiękowa: kilkadziesiąt dzwonek do wyboru
- Sygnalizacja świetlna: tak
- Sterowanie: radiowe

4. W zestawie

- Centralka
- 2 piloty
- 2 baterie 23A 12V
- Instrukcja

4. Uwagi i środki ostrożności

- Nie instalować zestawu w miejscach mocno nasłonecznionych.
- Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.
- Ze względu na dużą głośność dzwonek, nie instalować centralki bardzo blisko miejsc, w których przebywają domownicy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

