

LICZARKA DO BANKNOTÓW



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Liczarka banknotów, zliczarka pieniędzy we wszystkich walutach.

Cechy produktu:

- Liczarka pieniędzy z klawiaturą cyfrową dostosowana do liczenia wszystkich walut. Urządzenie liczy, sumuje oraz sprawdza banknoty.
- Szybka, niezawodna i bardzo prosta w obsłudze. Oszczędza czas i eliminuje możliwość pomyłek przy ręcznym liczeniu pieniędzy.

Specyfikacja:

- Wymiary banknotów: długość: 110 - 180mm szerokość: 50 - 110mm grubość: 0,075 - 0,15mm
- Prędkość liczenia: min. 1000 banknotów/minuta
- Kompatybilna z walutami PLN, EUR, USD i innymi
- Pojemność tacki: 200 banknotów
- Czytelny wyświetlacz LCD z panelem sterowania
- Moc: 70W
- Zasilanie: 230V 50Hz
- Wymiary urządzenia: 320x288x205mm
- Waga urządzenia: 5kg

W zestawie:

- Zliczarka banknotów
- Dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny
- Akcesoria czyszczące
- Kabel zasilający

2. Przygotowanie do pracy

1. Rozpakować urządzenie i ustawić na płaskiej, równej powierzchni.
2. Podłączyć wedle potrzeb zewnętrzny wyświetlacz.
3. Podłączyć kabel zasilający do liczarki i do gniazdka elektrycznego.
4. Włączyć liczarkę przełącznikiem z tyłu obudowy

3. Obsługa

Funkcje przycisków:

USD/ECU/COUNT – wybór rodzaju banknotów. Dla PLN proszę wybrać COUNT.

RESET- restartowanie urządzenia

ADD – sumowanie – kolejne liczenia banknotów będą zliczane aż do momentu wciśnięcia RESET.

Przyciski + - – ustawia odliczanie zadanej ilości banknotów, liczbę banknotów ustawić za pomocą przycisków +/-

Liczenie banknotów

Włącz liczarkę i poczekaj aż na ekranie pojawi się cyfra 0. Delikatnie połóż plik banknotów (w dobrej kondycji – nie zniszczonych, podartych) na górnej tacce liczarki, liczarka automatycznie je przeliczy, na ekranie pojawi się wynik. Jeżeli liczarka wykryje nieprawidłowy banknot, wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu. Nieprawidłowy banknot zdejmij z dolnej tacki (będzie ostatnim liczonym). Uwaga: zawsze dostosowuj szerokość podajnika do szerokości liczonych banknotów

Kody błędów

C – zakleszczenie banknotów – zdejmij zakleszczone banknoty z podajnika

d - podwójny banknot -zdejmij podwójny banknot z tacki

H- połowa banknotu – zdejmij połowę banknotu z tacki

EEA – problem z lewym sensorem liczącym -wyczyść lub wymień sensor

EEL - problem z prawym sensorem liczącym -wyczyść lub wymień sensor

EEF – problem z sensorem tacki odbiorczej – wyczyść lub wymień sensor

EES – problem z sensorem podajnika – wyczyść lub wymień sensor

EEY – problem z sensorem szerokości – wyczyść lub wymień sensor

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Urządzenie jest zasilane napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Regularnie czyść urządzenie z osadzającego się kurzu.
- Jeżeli liczenie nie przebiega płynnie należy spróbować wyregulować podajnik śrubą (poluzować lub dokręcić) znajdującą się z tyłu podajnika.
- Jeżeli urządzenie nagle przestanie działać, sprawdź bezpiecznik znajdujący się w urządzeniu.

