

# PAD DO PS3

model: AK147B



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

### 1. Informacje podstawowe

Dzięki wibracjom oraz idealnym, zapoczątkowanym przez DUALSHOCK kształtom, gracz ma do czynienia z kontrolerem niemal idealnym. Przyciski L2 i R2 mają teraz kształt spustów i pozwalają na jeszcze wygodniejsze ich używanie.

- Wysokiej jakości pad do PS3 z systemem DUALSHOCK z odłączanym kablem!
- Wyposażony jest w wibrację DUALSHOCK.
- Kontroler wyposażony jest w port mini-USB, przez który może zostać podłączony przewodowo do konsoli. Kabel jest odłączany.
- Ergonomiczny kształt i sprawdzony układ klawiszy są identyczne jak w najlepszym oryginalnym Dual Shock`u SONY. Liczba przycisków na

kontrolerze jest taka sama jak w DualShocku. Przycisk ANALOG został zastąpiony okrągłym przyciskiem, którego naciśnięcie uruchamia pada oraz przenosi do menu.

- Dwa analogowe drążki mini z funkcją przycisku
- Przycisk bezpośredniego dostępu do menu
- Przyciski L2 i R2 mają teraz kształt spustów i pozwalają na jeszcze wygodniejsze ich używanie.
- Bezproblemowe podłączenie joypada poprzez kabel miniUSB podłączany do dowolnego gniazda USB w konsoli.
- Działa ze wszystkimi modelami PS3.

### 2. Użytkowanie

- Podłącz pad do wolnego portu konsoli gier – urządzenie wykryje się automatycznie i po chwili będzie można z niego normalnie korzystać.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie ciągnąć ani nie płatać kabla połączeniowego

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.apitel.pl>

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

