

# **NAZWA PRODUKTU: GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY BLUETOOTH MP3 CHARGE 3+ G222**

## **Główne funkcje**

- obsługa karty TF i urządzeń z wejściem USB;
- tuner radiowy FM;
- mikrofon w głośniku pozwala na użycie go jako zestaw głośnomówiący
- funkcja Connect 2w1: możliwość połączenia dwóch głośników w jeden zestaw audio
- wodoodporna obudowa: IPX7
- wbudowany Power Bank: 6000mAh
- sygnalizacja poziomu baterii - 5 diod

## **Instrukcja używania:**

### 1. Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć/wyłączyć należy przycisnąć przycisk O z kreską.

### 2. Zmiana trybów odtwarzania

Aby wybrać tryb należy nacisnąć odwrócony znaczek klepsydry. Po naciśnięciu można wybrać Bluetooth i radio FM. Po włożeniu karty micro SD lub podłączeniu do

wejścia USB dysku przenośnego lub po podłączeniu do wejścia liniowego (AUX) pojawiają się dodatkowe opcje: Karta TF, USB i AUX (wejścia ukryte).

### 3. Regulacja głośności odtwarzania

Do regulowania głośności używamy + i - (dłużej naciskamy)

### 4. Zmiana odtwarzanego utworu

Aby zmienić utwór należy nacisnąć + lub -.

### 5. Inne przyciski

Play/pause – nacisnąć, aby odtworzyć lub wstrzymać utwór bądź wyszukać stację. Tym przyciskiem też odbieramy rozmowę.

### 6. Ładowanie zasilania

Aby naładować głośnik należy podpiąć zasilacz ze smartfonu (micro USB). Bateria ładuje się do 4,5 godziny, a czas pracy głośnika do 20 godzin. Poziom baterii sygnalizują też diody na dole (5 diod)

### 7. Radio FM

Podepnij kabel microUSB (załączony w zestawie). Aby wyszukać stację nacisnąć dłużej play/pausa, gdy zostanie wyszukane stację przechodzimy + i -.

### 8. Bluetooth

Można podłączyć do głośnika muzykę ze smartfonu przez bluetooth i sparować w telefonie wybierając CZARGE3. Jak połączy się będzie dźwięk. Aby sparować dwa głośniki pod jeden bluetooth, należy dłużej nacisnąć na odwróconą klepsydrę.

### 9. Odbieranie połączenia

Można odbierać połączenia, gdy smartfon połączony przez bluetooth z głośnikiem. Aby odebrać naciśnij play/pausa.