

AG14 BUDZIK ŚWIECĄCY KAMELEON

Zegarek Kameleon z budzikiem, kalendarzem i termometrem

Zegarek płynnie zmienia kolory (7 kolorów)

Posiada wysoko kontrastowy bardzo czytelny (z dużymi cyframi) wyświetlacz LCD

Posiada 3 tryby świecenia :DEMO oraz ON uruchamia zmieniające się światło

OFF wyłącza światło

Podczas trybu OFF wystarczy lekko nacisnąć na zegarek od góry a podświetlenie włączy się na kilka sekund i zgaśnie. Bardzo przydatna funkcja w nocy kiedy chcemy sprawdzić godzinę. Nie musimy szukać małego zegarka lub komórki tylko naciskamy na zegarek który zapala dyskretne podświetlenie i gasnie aby umożliwić dalszy sen).

Czas w formacie 12/24 h (zmiana przyciskiem od spodu zegarka)

Budzik : 8 melodii do wyboru z regulowanym czasem przypomnienia

Temperatura w st Celcjusza lub Farenheita (zmiana przyciskiem od spodu zegarka)

Zasilany 4 bateriami R3 (AAA) podświetlenie oraz 2xAG13 zegar lub za pomocą zasilacza 4,5-6V

Wymiary : 8cm x 8 cm x 8 cm (kostka)

Ustawienie zegara

1. Przejść w tryb wyświetlania zegara (migające kropki)
2. Wcisnąć przycisk SET.
3. Zmiana wartości przyciskami UP/DOWN, zatwierdzenie i przejście do następnego parametru przyciskiem SET.
4. Kolejność ustawień: godzina - minuty - rok - miesiąc -dzień

Ustawienie budzika

1. Przejść w tryb budzika - przycisk AL
2. Wcisnąć przycisk SET.
3. Zmiana wartości przyciskami UP/DOWN, zatwierdzenie i przejście do następnego parametru przyciskiem SET.
5. Kolejność ustawień: godzina – minuty – przypomnienie w minutach – melodia
6. Przyciskiem UP lub DOWN uaktywniamy alarm (na wyświetlaczu pojawi się dzwoneczek) i opcjonalnie funkcję drzemki/przypomnienia (na wyświetlaczu pojawi się Zz)

Zmiana wyświetlania temperatury wg skali Fahrenheita/Celcjusza przycisk DOWN

Zmiana wyświetlania godziny format 12/24 godziny przycisk UP

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.



Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: APTEL P.U.H
www.aptel.pl