

Opis:

Uniwersalny 4-kanałowy pilot samouczący, samokopiujący z kodem stałym 433.92 MHz
Pilot kopiuje sygnał większości pilotów (do bram, sterowników, alarmów) z kodem stałym na 433,92 Mhz. (ok.95%).

Nie kopiuje pilotów z kodem zmiennym.

Kopiowanie sygnału:

1. Wykasować pamięć pilota.
2. Nacisnąć wybrany przycisk oryginalnego pilota i przytrzymać,
3. Nacisnąć wybrany przycisk pilota samouczącego i przytrzymać oba piloty włączone przez około 3 sekundy - dioda w pilocie samouczącym zapali się na stale.
(Jeżeli dioda nie zapali się tzn. że Twój pilot jest z kodem zmiennym lub na innej częstotliwości.)
4. Zwolnić oba piloty i GOTOWE.
Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć sprawne baterie.
5. Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.

Kasowanie pamięci pilota:

Należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski kłódki zamkniętej + przycisk głośnika przez około 10 sekundy. Dioda kilkakrotnie mignie - pamięć została skasowana.