

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY BLUETOOTH

MODEL: AK271

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Zestaw głośnomówiący bluetooth do samochodu pozwala wygodnie i bezpiecznie prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy autem i unikać ewentualnych mandatów.

2. Instalacja & obsługa

1. Zamontuj akumulator w urządzeniu, a następnie naładuj całkowicie zestaw słuchawkowy za pomocą ładowarki samochodowej lub z portu USB komputera. W czasie ładowania pali się czerwona dioda, która zgaśnie, gdy akumulator naładuje się do pełna (~3godziny).
2. Naciśnij i przytrzymaj (6 sekund) przycisk słuchawki, aby włączyć zestaw głośnomówiący i przejść do trybu parowania (dioda świeci na przemian na czerwono-niebiesko).
3. W telefonie Bluetooth wybierz opcję wykrywania urządzenia zestawu głośnomówiącego Bluetooth.
4. Po wykryciu przez telefon zestawu bluetooth połącz się z nim (jeżeli będzie potrzebny kod PIN to pisz 0000 (4 zera)).
5. Zamocuj zestaw głośnomówiący w dyskretny i wygodny sposób do osłony przeciwslonecznej.
6. Aby odebrać nadchodzące połączenie należy nacisnąć przycisk słuchawki, aby je zakończyć – ponownie nacisnąć przycisk słuchawki. Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki.
7. Aby zmienić głośność naciśnij w trakcie rozmowy przyciski + i -.
8. Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem telefonu (funkcja redial) należy w czasie czuwania telefonu i zestawu głośnomówiącego nacisnąć słuchawkę.

3. Specyfikacja

- Bluetooth: 3.0 + EDR
- Zasięg urządzenia: 10 metrów
- System eliminacji szumów i echa
- Automatyczne wyłączenie po 10 min braku połączenia z telefonem
- Obsługa Voice dialling (komendy zapisane w telefonie)
- Bateria: 550mAh 3,7V
- Pobór energii: 1W

- Czas rozmów: 17 godzin
- Czas czuwania: 1000 godzin
- Sygnalizacja słabej baterii: tak
- Ładowanie: przez USB i ładowarkę samochodową
- Poziom zniekształceń: <0,1%
- SNR: >90dB

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem 5V poprzez wbudowane gniazdo miniUSB.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
- Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki.
- Nie używać zestawu w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurczonym lub wilgotnym środowisku.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., <http://www.aptel.pl>

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY, Ltd oświadcza, że urządzenie AK271 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.